



Gebruikers handleiding kinderhoek

Inhoud:

1. 1x kussen
2. 1xonderzeil
3. blower
4. x ankers of spanbanen
5. 24 matten
6. gebruik aanwijzing
7. 2 x transportzak/

- Plaats de kinderhoek op een vlakke ondergrond vrij van oneffenheden bedekt met een onderzeil.
- Open de transport zak.
- Leg alle onderzeilen uit en plaats de matten op het zeil, deze matten zijn op nummer volgorde in de zak gedaan let op de nummering zie bijlage plak ze met het klittenband vast de matten bij de glijbaan aan de voor en achterkant zijn dikker , **leg de matten ook weer op volgorde terug in de zak**
- Rol nu het kussen op de matten uit let op waar de ingang is en de glijbaan.
- Zorg ervoor dat de niet gebruikte vulleidingen goed gesloten zijn.
- Controleer of alle ritsen goed dicht zijn.
- Plaats nu de blower en zorg dat deze op EEN VRIJE GROEP staat, u zal niet horen wanneer u te veel op een groep heeft, u zal wel merken dat het kussen niet goed opblaast.
- Let als toezichthouder goed op het beklimmen van de wand er mogen max 11 kinderen in het kussen van nooit meer dan 1m lengte en zoveel kinderen van de zelfde lengte en leeftijd .
- U DIENT DE ATTRACTIE SCHOON EN DROOG, IN DEZELFDE STAAT ALS DAT U HEM HEEFT OPGEHAALD, TERUG TE BRENGEN.

NOOIT MET WATER OP HET KUSSEN ER STAAT STROOM OP.

Veel plezier

