

Gebruiks aanwijzing



SUIKERSPIN: creators lite

Artikelen bestaat uit:

- Suikerspin machine
- 220V aansluiting
- Aan en uit schakelaar
- Verwarmings schakelaar
- Emmer met ingrediënten , suiker , stokjes



1. Plaats de machine op een stevige tafel op werk hoogte.
2. Zet machine nooit in open lucht zonder afdak of bescherming tegen regen en zonneshijn.
3. Zorg voor voldoende ventilatie, en zet altijd uit de buurt van gas of elektrische branders .
4. Vul nu de machine in het midden gat van de centrifuge, voor de helft met suiker en zet hem aan.(beide schakelaars) **bij het gebruik van verkeerde suiker kan de kop verbranden**
5. Wacht nu totdat er spin uitkomt .
6. Pak een stokje en maak een draaiende beweging met het stokje terwijl u tegelijkertijd rondom in de kom gaat, doe dit zolang u een suikerspin heeft , let op dat u de spin niet te vast draait.
7. Regelmatig tijdens het draaien de suiker bijvullen , u hoeft de machine niet stop te zetten .
8. Let op als u verbrande suiker ruikt , er zit dan te weinig in , of hij is te warm, vul dan met suiker of zet de verwarming uit .
9. Indien u stopt met spin draaien altijd de verwarming uitzetten
10. Altijd de machine leeg draaien , zodat er geen suiker in de spin kop meer zit
11. **Nooit met water in de machine (SPIN KOP)**

U DIENT DE MACHINE EN TOEBEHOREN SCHOON TERUG TE BRENGEN ZOALS U HET HEEFT MEEGKREGEN .

Schoonmaak instructies,

- Draai alle suiker op
- Haal de grote bak van de machine af u kan deze gewoon optillen , deze bak kan u onder de kraan schoonmaken .
- NOOIT WATER AAN DE BINNEN KANT van het draaiend gedeelte daar zit de lectronica en de verwarmings elementen..
- De suikerspin opvang bak mag met water en een afwasmiddel worden schoon gemaakt. , DE BUITEN KANT VAN DE MACHINE mag met een vochtige doek

Veel bakplezier .

Creezy verhuur Burgerhoutse straat 107 4702BC Roosendaal

0031-165-533754 /0654734590 www.creezy.nl info@creezy.nl