

Gebbruiks aanwijzing



Gebbruiks aanwijzing Zorb bal :



Opzetten en opvouw instructies: Transport zak en spanband los maken daarna bal uitrollen.

- Gebruik alleen op gras.
- Zorg dat er geen scherpe delen zijn dit maakt de bal lek, en kost u geld, maak de ondergrond goed schoon.
- De stop volledig uit de bal draaien zie foto, daarna opblazen, en stop er weer op draaien.
- Stekker van de blower in een geaarde stopcontact steken, indien u een haspel gebruikt deze in zijn geheel afrollen PAS OP BIJ WATER, DAT U VOLDOENDE VER VAN HET WATER BENT ZODAT ER GEEN WATER BIJ DE STROOM KAN., .
- Bij regen de blower beschermen maar zorg altijd voor voldoende aanvoer van verse lucht.
- De ball zal zich in enkele minuten opblazen en gereed zijn voor speel genot.
- Gebruikers in de bal stappen langs de opening, let op geen schoenen of scherpe voorwerpen, maar ook al je zakken leeg geen mobieltjes, zodat er niet kan uit vallen
- Tijdens instappen de bal op zijn plaats houden, deze handvaten zijn niet om de ball te sturen bij gebruik op gras.
- De gebruikers moeten zich goed vastmaken zodat ze tijdens het rollen niet uit de bal kunnen vallen
- Zodra het evenement is afgelopen en Indien de bal nat is, altijd eerst droog maken alvorens de bal op te bergen, nu de stop eruit draaien en met de andere kant van de blower vacuüm zuigen direct na het zuigen de stop er weer op draaien ..

Creezy verhuur Burgerhoutse straat 107 4702BC Roosendaal

0031-165-533754 /0654734590 www.creezy.nl info@creezy.nl

Gebruiks aanwijzing



Belangrijk:

1. Geen schoenen of scherpe voorwerpen (ritsen) ook de zakken leeg maken zodat er onderweg niet op de ander kan vallen
2. Controleren of iedereen goed vastzit.
3. Mensen niet te lang erin laten.
4. Niet laten stoeien.
5. Zodra iemand met zijn lichaam door de in gang naar buiten hangt direct bal binnen halen en stoppen
6. Geschikt voor kinderen en volwassenen. (Max gewicht 85kg)
7. Het is verboden in de bal te springen, te vallen lopen of koppeltje duiken e.d .
8. Controleer of er geen scherpe voorwerpen in de buurt zijn, de bal is zo lek.
9. Je eigen werk gebied afzetten met lint zodat mensen niet bij je kunnen komen.
10. Bij eventuele lekkage bal, alles stil leggen, en bij de lek droog maken en plakken, na 20 minuten is weer klaar voor gebruik
11. Let goed op weet wat je gaat doen als er iets voorvalt, zorg dat je mensen hebt die kunnen ingrijpen.
12. **DE HANDVATEN ZITTEN ER OP GELIJMD DUS NOOIT TE HARD AAN TREKKEN OF SNOKKEN**

NA GEBRUIK DE BALLEN AAN DE BINNEN KANT EN BUITEN KANT MET DROGE DOEK SCHOON EN DROOG MAKEN .

succes



Creezy verhuur Burgerhoutse straat 107 4702BC Roosendaal

0031-165-533754 /0654734590 www.creezy.nl info@creezy.nl